NS-VG

型 名 NS-VG05

お名前 
で住所 〒

●お買い上げ日 ●販売店名・住所

年 月 日 
保証期間

修理メモ

- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (木)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。

お買い上げ日より

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のマイコン炊飯ジャーの点検を!



こあ んり

●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に 熟くなる

●焦げくさいにおいがする

●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある

●その他の異常や故障がある

| で使用中止

こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。 ZÓJIRUSHI

マイコン炊飯ジャーちょっと炊け

**NS-VG05型** 0.54Lサイズ 取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

						え	

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方4
米のお話6
おいしく炊いて・おいしく保温7

#### 使い方

基本的な炊き方8
無洗米の炊き方10
炊き方メモ11
タイマー予約炊飯12
ケーキの作り方14
寺刻の合わせ方(報知音の種類と切りかえ方…15

#### お料理ノート

五		``	飯	• • •	••		• •	• •	٠.	٠.	•	•	٠.	•	• •	٠	••	 • •	•	٠.	٠	• • •	• ]		ļ
ス	术:	ン	ジ	ケ	_	-=	F	٠.	٠.	••	•	••	٠.		••		٠.	 •	•	٠.	•		• ]		ĺ
チ・		ズ	ケ		+	٠.		٠.					٠.		٠.		٠.	 ٠.		٠.		• • •	. ]	١	(

#### お手入れ

お手入れ	٠ ٦	ı	٤
交換部品	٠٦	ĺ	2

#### 困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	23
お客様ご相談窓口	23
仕様	23
保証書	…

NS-VG型 (C)(B)(A)

保証書つき

## 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷\*1を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害※2 または物的損害※3の発生が、 想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近



記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。



改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 水ぬれ禁止 ショート・感電の恐れがあります。 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の



原因になります。



電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む

必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



くに文章や絵で表します。



## 

水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない



#### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ 接触禁止らせないようご注意ください。



底の穴にピンや針金などの金属物など、 異物を入れない

禁止

感電や異常動作してけ がをすることがあります。 底の穴



炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動さ せない

禁止

やけどをする恐れがあります。



マグネットプラグの先端にピンなど金属 片やごみを付着させない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



#### マグネットプラグをなめさせない

感電やけがの原因になります。特に乳幼児にはさわ らせないようご注意ください。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の根元にほこりが付着している場合は、 必ず実施 よくふく

火災の原因になります。

## 意



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を 接触禁止ほぐすときには手がなべなどに 当たらないように注意する

やけどの原因になります。


特に内ぶた セット. なべなどの 金鳳部



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない

接触禁止外ぶたが開いて、けがややけどをす ることがあります。


専用なべ以外は使用しない





水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

感電・溺電や変形の原因になります。



蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず先端の差込みプラグを持って引 き抜く

感電やショートして発火することがあります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

禁止

火災の原因になります。



専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない 故障・発火の恐れがあります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く

プラグを 抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原 因になります。

#### お願い

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。


■なべに、キズのつくような器具を入れない なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。 ■この製品に記載されているケーキメニュー以 外は炊飯専用ですので、他の用途には絶対に 使用しない


蒸気口などが詰まる原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

## 各部のなまえと扱い方








## 米のお話

## おいしく炊いて・おいしく保温



#### おいしく炊く

#### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、 差が出ます。

#### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

#### 正しく水加減をする

米の種	類	水 加 減
軟 質 胚 芽 精	米	水位目盛どおり
新	米	水位目盛より少なめ
古硬質	米 米	水位目盛より少し多め


#### アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

#### 炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

#### 例: 白米・無洗米とも2カップのとき



#### おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

#### で飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- ●しゃもじを入れたまま
- ●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

#### 少量のご飯は、なべ中央に盛る



## ご飯の炊き方

## 基本的な炊き方



#### 付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ



#### 米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照



米を平らにならす

●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



#### なべを本体に入れて外ぶたを閉め、プラグを接続する

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取り付ける

- ①マグネットプラグを奥までしっかり差し込む
- ②差込みプラグをコンセントに差し込む
- ●マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。



## で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ



無洗米 白米急速 おかゆ ケーキ

- ●キーを押し続けると、早送りができます。
- 「白米/炊きこみ/おこわ | 「無洗米 | は、次にメニューを選び炊飯するまで記 憶されます。
- ●白米急速:白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



## 次飯)を押す

### 点灯

炊き上がりまで の残り時間

炊飯ランプ (┛炊飯) が点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー) が鳴る



むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する

#### |炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切り 保温経過時間 かわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプ 1時間単位で保温経過時間を表示する

(保温) が点灯し、

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。 → P7「おいしく保温 | 参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの 🍑 または 🔊 を押してく ださい。

もう一度 「時刻合わせ | キーを押すと、保温経過時間に戻ります。 戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。

- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知の仕方に切りかえることができます。
  - → P15 [報知音の種類と切りかえ方 | 参照

## 使用後は (とりけし)を押し、差込みプラグとマグネットプラグを抜く

●ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを持たない(ショート・感電の恐れ)

#### 炊き上がりまでの時間の目やす

	時間
白 米	約45~55分
炊 き こ み	約45~55分
お こ わ	約45~50分
無 洗 米	約45~55分
白 米 急 速	約32~43分
お か ゆ	約50分~1時間

- ●電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

- ●炊き上がりが悪くなるため、炊飯中に外ぶたを開けないでください。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。
- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。


## ご飯の炊き方

## 無洗米の炊き方



#### 付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ



### 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる
→ **P11** 「炊き方メモ」参照

米を平らにならす



- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- ●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

# ります。 「無洗米」に合わせる



無洗米白米急速おかゆ(ケーキ)



## 炊き方メモ

#### 無洗米をお使いになる場合は

- → P10 「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。
- ●米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る 普通精白米→「白米用」の計量カップで

無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

炊きこる	y <mark>ご飯</mark>			
米	2カップ以下で炊いてください。超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。			
水加減	<b>■自然</b> の水位目盛に合わせます。			
メニュー	白米/炊きこみ/おこわ   を選びます。   無洗米をお使いになる場合は   無洗米   を選びます。			
具	具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります(米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。			
調味料けだし、汁や水れどで薄めて光に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。光に直接調味料を加えたり				

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

	麦混せる				
	水加減	<b>富米</b> の水位目盛より少し多めに合わせます。			
	メニュー	白米/炊きこみ/おこわ   を選びます。   無洗米をお使いになる場合は   無洗米   を選びます。			
押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。多いと、炊けない場合があります。 例: 1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ					

おかゆ	
米	分づき米·玄米では炊けません。
水加減	おかゆ の水位目盛に合わせます。
メニュー	おかりを選びます。
異	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。 まえにくい具は、やや少なめにしてください。また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

白米急速		
水加減	<b>主义</b> の水位目盛に合わせます。	
メニュー	白米急速を選びます。	
白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。		

おこわ		
米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして使用します。	
水加減	<b>おごわ</b> の水位目盛に合わせます。 <b>●もち米のみの場合 おごわ</b> の水位目盛どおり	
	●もち米とうるち米を混ぜた場合 おうで の水位目盛より少し多め	
メニュー	白米/炊きこみ/おこわ を選びます。	
具	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。	
●赤飯を	次く場合 あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。 煮汁は、水加減の際に水の代わりに加えてください。	

## タイマー予約炊飯

●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。


#### 例:7:30 に炊き上げたいとき

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P15

## 予約)を押して、「予約1」を選ぶ

「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、時 刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示され




# で、炊きたいメニューを選ぶ

●「白米急速」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

## ▲または▼で、炊き上げたい時刻に合わせる

▲キー: 10分単位で進む ▼キー: 10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。




# ・炊飯)を押す

| 炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「**7:30**| と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

●「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は 完了しません。



- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの●または●を押してください。
- が沈殿してうまく炊けないことがあります。

#### 記憶された時刻で炊く

●予約した時刻は、「予約11と「予約21に記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、 時刻合わせの必要はありません。

例: 「予約11に7:30、「予約21に18:30が記憶されていたとき

# 予約)を押して、「予約1」または 「予約2」を選ぶ

「予約1」に設定した「7:30」が表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が 表示されます。



# で、炊きたいメニューを選ぶ

# 老押す

●予約できました。

例:「予約2」の「18:30」で 予約を完了したとき



#### タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	Carrier Control of the Control of th
上海 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55分~13時間まで
無洗米	55分~13時間まで
おかゆ	1時間~13時間まで

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内 (無洗米は8時間以内)で設定してください。

●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。 ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。 真が腐敗したり、調味料

## ケーキの作り方

●生地の分量や作り方はP16、P17 「お料理ノート」をご参照ください。

## なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

- ●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。
- 2 ケーキの生地を作る
- 3 ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く
  - ●空気を抜くときは、なべの底を**手のひら**で「パンパン」と数回たたきます。調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因となります。
- 4 外ぶたを閉め、(メニュー)を押して「ケーキ」を選ぶ
  - ●「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部に は調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニューの標準時間で「時刻合わせ」キーの ② または ② を押すことで調理時間を変更することができます。

標準時間	設定可能な範囲	1
45分	1~80分	

5 (∞炊飯)を押す

一点灯


炊飯ランプ <sup>(4炊飯)</sup>が点灯し、調理開始のメロディー (ブザー) が鳴る

焼き上がりまでの残り時間を表示する

- ●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの 🍑 または 🔊 を押してください。
- 6 出来上がりのメロディー (ブザー) が鳴ったら、調理終了

## (とりけし) を押し、なべからケーキを取り出す

- ●ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。 すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
- ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
- ●ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順 **4** からもう一度操作し調理時間を追加してください。
- ●ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、P19の「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」の欄を参照し、お手入れしてください。
- ■調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってください。





調理終了後30分間

#### 調理終了後30分以降

## 時刻の合わせ方報知音の種類と切りかえ方

#### 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例:現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき

- なべを入れ、プラグを接続する
  - → P8「ご飯の炊き方3」参照
- ②「時刻合わせ」キーの を押し、表示を現在時刻に合わせる時刻表示が点滅する

▲ キー: 1分単位で進む▼ キー: 1分単位で戻る

●押し続けると10分単位で 早送りができます。

時刻合わせ完了時

時刻合わせ中

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる

#### 報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始 タイマー予約操作完了、炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

**報知の種類とタイミング** \*\*サイレント報知とは…炊飯終了時の報知音が鳴らないように設定します ただし、各キーの受けつけ音はブザーでお知らせします。

報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知※
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。 ご購入時は、この設定になっています。	メロディー報知をブ ザー音に変えたいと きに。	炊飯終了時およびケーキ 調理終了時の報知音を消 したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星	٢٤	."พ.]
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	ΓĿ	.๊พ]
炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

#### 切りかえ方法

- 难なべを入れ、プラグを接続する
  - → P8「ご飯の炊き方3」参照
- 2 🕅 を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら 切りかえ完了
- ●炊飯中·保温中は切りかえることができません。

- 報知の切りかわりと設定完了音
- ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー報知
「アマリリス」が鳴った
ら設定完了

「ビー」×3回が鳴った
ら設定完了


「ビー」×3回が鳴った

③サイレント報知※「ビー」×1回が鳴ったら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音はプラグを抜いても記憶されます。

#### **這三ご飯**

#### メニュー: 普通精白米の場合 炊きこみ を選びます



材料(2~3人分)	
米・・・・・2カップ	[薄口しょうゆ、
鶏肉(またはしらす干し)	みりん
30g	。   ・・・・・各大さじ1
油あげ <sup>1</sup> /3枚	A   塩小さじ <sup>1</sup> /3
にんじん20g	だしの素
こんにゃく20g	- [小さじ <sup>1</sup> /3
ごぼう20g	干ししいたけのもどし汁、
干ししいたけ2枚	絹さや(ゆでる)またはみつば
	通宜

#### 無洗米の場合無洗米を選びます

#### つくり方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめのたんざくに切った油あげを、Aに5分間つけておきます。
- 2 にんじんは小さめのたんざくに切ります。こんにゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干ししいたけは水でもどして石づきを取り、細切りにします。
- **3** 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく 混ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、**主じる** の水位目盛2まで水をたし、 **なべの底からよく混ぜます。**
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。

- 6 (メニュー) キーを押して 普通の米は <u>白米/炊きこみ/おこわ</u> 無洗米は<u>無洗米</u>を 選び、続いて(炊飯) キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、絹さややみつばをかざります。

#### スポンジケーキ

#### メニュー: ケーキ を選びます



材料	
薄力粉(ふるっておく)	~~60g
卵(卵黄と卵白に分けておく)	2個
砂糖	50g
バニラエッセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	少々
	大さじ <sup>1</sup> /2
A {牛乳····································	····10g
生クリーム・果物(飾り用)	
バター(なべ塗り用)	適宜

#### 設定時間: 45分

#### つくり方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗ります。
- 2 Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3 ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てた後、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 4 3に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 5 4に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがなくなる 程度に混ぜ合わせます。
- その後、Aを加えて泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。
- 6 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底をトントンと 軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。

- 7 (メニュー) キーを押して (ケーギ) を選び、続いて (放 飯) キーを押します。 (スポンジケーキの設定時間は45分です。)
- 8 出来上がればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら熱を取ります。
- 9 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。
- \*バリエーション:チョコレートケーキの場合はココアを、抹茶ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってください。

(使用量は、小さじ2です。)

#### デーブグービ

#### メニュー: ケーキ を選びます



材料
クリームチーズ100g
砂糖·······25g
砂糖(卵白泡立て用)15g
卵(卵黄と卵白に分けておく)11/2個
薄力粉(ふるっておく)15g
生クリーム······25mL
レモン汁かじ2
バニラエッセンス・・・・・・・・・・・・・・・・少々
溶かしバター10g
生クリーム・果物(飾り用)適宜
バター(なべ塗り用)適宜

#### 設定時間: 70分

#### つくり方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんな く塗ります。
- **2** クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジで約30秒 加熱してやわらかくしておきます。
- 3 ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになった ら砂糖を加えて混ぜます。
- 4 3に卵黄を加えて混ぜます。
  - その後、薄力粉・生クリーム・レモン汁・バニラエッセンス・ 溶かしバターの順に加え、その都度よく混ぜます。
- 5 別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てた後、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 6 4に5を加えてゴムベラで泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。

- 7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底をトントンと 軽く数回たたき、本体にセットして外がたを閉めます。
- 8 メニューキーを押して ケーキ を選び、続いて 炊飯 キーを押します。

(チーズケーキの設定時間は70分です。)

- 9 出来上がればすぐに皿の上になべを裹返して取り出し、あら熱を取ります。(出来上がり直後はケーキがやわらかいため、くずれないようにご注意ください。)
- 10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物などを添えます。
- \*バリエーション:レーズンを加える場合はレーズンをラム酒(適宜)でひたしてやわらかくし薄力粉少々をまぶして手順6の後に加えてください。 (使用量は、15gです。)

## お罪入れ

- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

### 外側のお手入れ


#### 外 側

せっけん液を含ませたあと、固 くしぼったふきんでふく

操作部は乾いたふきんでふく

プッシュボタン -

●化学ぞうきんを使うときは、 強くふいたり長い時間触れ させないでください。




### しゃもじ・なべ・内ぶたセットのお手入れ

#### スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を 使って洗う







#### い顧は


なべや内ぶたセットのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、 ていねいなお取り扱いをお願いします。

- フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。
- ■スプーンや茶わんなどを入れて洗わない(なべ) ■みがき粉やたわしなどで洗わない
- ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

なべや内ぶたセットのフッ素皮膜は使用により消耗します。

●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障や、人体への影響(害) はありません。

## お手入れ交換部品



### 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

↑なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる

2外ぶたを閉め (メニュー)を押して「白米急速」を選ぶ

3 (•炊飯) を押す

4メロディーが鳴り、保温に切りかわったら (とりけし)を押す

5本体が冷えたら、製品全体のお手入れをする →P18、19参照

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してく ださい。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
内ぶたセット	C47
なべ	B270
電源コード	CD-KD07
しゃもじ	SHAKN
無洗米専用計量カップ	61-7824

# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

●修埋のお問い合わせ	まえに、一度お調べください。
症状	●お調べいただくこと
ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●銘柄、産地、保存期間 (新米・古米) などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>●なべが変形していませんか?</li> </ul>
ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>加熱板・センターセンサー・なべの外側にご飯粒や米粒などの異物がついているためです。</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>
炊飯中にふきこぼれる	<ul><li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>
炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>プラグがはずれていませんか?</li> <li>表示部に「EO2」など表示していませんか? → P22「こんな表示をしたとき」参照</li> <li>保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> <li>マグネットプラグの先端に金属片やごみが付着していませんか? → ピンやごみを取り除いてください。</li> </ul>
   炊飯中に「カチッ」   「カチッ」と音がする	●マイコンが働いて火力調節をしている音です。
外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	●内ぶたセットが変形していないかを調べてください。
ケーキが 生焼けになる ふくらまない	<ul> <li>●ケーキの調理時間が短くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を追加してください。 → P14「ケーキの作り方」参照 P16、P17「お料理ノート)参照</li> <li>●卵白の泡立てが不十分ではないですか? → 卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因となります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。</li> <li>●卵白を泡立てすぎて分離していませんか。卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因となります。卵白は角(つの)が立つ程度までで十分です。</li> <li>●材料の計量は正確に行っていますか? → 材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因となります。</li> <li>● 対料の計量は正確に行っていますが? → 材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因となります。</li> <li>● 真入りのケーキを作るときに、具を入れすぎていませんか? → 具を入れすぎるとります。</li> <li>● ケーキの生地を入れすぎていませんか? → お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因となります。</li> <li>● 作った生地をすぐに調理しましたか? → 生地を作って時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作ったらすぐに調理してください。</li> <li>● なべに生地を入れた後、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。軽く数回たたく程度にしてください。</li> <li>● なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
ケーキが ふくらみすぎる	<ul><li>◆ケーキの生地にベーキングパウダーや重そうなどのふくらし粉を加えて調理</li><li>していませんか? → ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製品の故障の原因になります。</li></ul>

	症状』	<b>▶ お調べいただくこと</b>
	ケーキがなべにくっつく	<ul> <li>●なべの内側にバターを塗り忘れていませんか? → バターを塗らないとなべ肌にケーキがくっつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってから)</li> <li>▶ ケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。)</li> <li>●なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
1	ケーキがくずれる	<ul><li>●出来上がり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意して ください。</li></ul>
*	ケーキが焦げる	<ul> <li>●なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> <li>●ケーキの調理時間が長くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を短くしてください。 → P14「ケーキの作り方」参照 P16、P17「お料理ノート」参照</li> </ul>
		にしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 → なべの変形、 まく焼けない原因になります。
保温	保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	<ul> <li>● 12時間以上の保温をしていませんか?</li> <li>● 少量のご飯を保温していませんか?</li> <li>● しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>● 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?</li> <li>● 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?</li> <li>● 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか?</li> <li>● 洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>● 米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>● 炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>● 炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>● かきこみご飯を保存する場合のお手入れ」参照</li> <li>● なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因となります。</li> <li>→ P7「おいしく保温」参照</li> </ul>
	保温経過時間表示しない	<ul><li>●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示</li><li>を切りかえてください。 P9 「基本的な炊き方6」参照</li></ul>
予約	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li></ul>
	予約時刻に炊けない	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直</li><li>してください。</li></ul>
	予約できない	<ul> <li>●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>● 「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 P15「時刻の合わせ方」参照</li> </ul>
そ の 他	停電が 起こったら	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジをお使いになると 定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が 10分未満なら継続して炊きはじめます。

## こんな表示をしたとき

e de la companya de l	表示	●お調べいただくこと
	E G2	<ul><li>●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li></ul>
	HOZ	<ul><li>センターセンサーが高温になっています。→ 「とりけし」</li><li>キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)</li></ul>
エラー表示	表示が消えた <b>?:00</b> を点滅する	●内蔵のリチウム電池が切れています。 プラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態) は消えますが、プラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通 常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取り かえいたします。
de l'indicate de la companya de la c	を点滅する	●動作 (炊飯・保温・予約) 中に停電、またはプラグがはずれています。 → プラグを差し直してください。 炊飯中は元の状態に戻らない場合、洗米からやり直してください。
	表示が おかしくなる	<ul><li>プラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。</li><li>→ 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。</li></ul>

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

- 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間
- 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

#### 修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お客様ご相談センター

## **20570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話·PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

# お問い合わせください。 ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。 所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

蕸

#### ホームページのご案内

消耗品·部品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-fresco.com/

363	型		名		NS-VG05
盎	白			米	0.09~0.54 [0.5~3]
炊飯容量(約し)	炊き	<u>-</u>	こ	み	0.09~0.36 [0.5~2]
約	お	ŗ		わ	0.18~0.36 [1~2]
٦	無	洗		米	0.09~0.51 [0.5~3]
西	白 爿	<del>(</del>	急	速	0.09~0.54 [0.5~3]
内はカップ数	お	か		ゆ	0.09~0.18 [0.5~1]
数	ケ			丰	薄力粉60g
定				格	交流 100V 420W 50/60Hz
平	均保温	時消	費買	力	24W
炊	飯	7	宁	式	直接加熱方式
電	源コ-	- ド	の長	<u>ਹੈ</u>	1.4m(マグネットプラグ式)
外	形、	法	(約c	m)	幅22×奥行27.5×高さ20
質				量	約1.8kg

- ●取り消し状態(炊飯・保温をしていないとき)の消費電力は、約0.9Wです。
- ●平均保温時消費電力は、室温20℃で最大炊飯容量の場合です。
- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。